

# Pose dalles gazon

La pose de vos dalles gazon ECCOdal® est simple et rapide. Avant de commencer, déterminez précisément le type de dalle nécessaire et optez pour une profondeur de fondation adaptée.

## 1 TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Procédez aux travaux de terrassement nécessaires. Déblayez toujours la terre végétale.



## 2 PLACEZ LES BORDURES

Placez les bordures. Elles doivent dépasser de 2 cm le bord supérieur de la dalle gazon. Pour plus d'informations sur nos bordures, cliquez [ici](#).



## 3 PLACEZ LE COFFRAGE DE LA FONDATION

Posez un coffrage pour la fondation/une fondation d'une profondeur minimum de 25 cm. Travaillez par couches d'une épaisseur maximum de 20 cm et compactez à l'aide d'une dalle vibrante.

Le coffrage de la fondation peut être réalisé, par exemple : en lave, en pierre broyée calcaire, en porphyre ou en gravats de béton concassés (granularité des gravillons : 16-32 ou 20-40 mm), vous remplirez les creux (environ 80 %) avec de la terre végétale.



## 4 POSEZ LA COUCHE D'ÉGALISATION/COUCHE DE SUBSTRAT

Posez la couche d'égalisation/couche de substrat.

Pour les applications avec véhicules, la profondeur de la couche d'égalisation est de 5 cm, pour les applications sans véhicule, elle est de 15 cm. La couche d'égalisation est réalisée de préférence en lave (granularité : 0-4 mm).



#### 5 PLACEZ LES DALLES GAZON ECCODAL®

Placez les dalles ECCOdal® et solidarisez-les à l'aide des joints de dilatation. À découper à l'aide d'une disqueuse.



#### 6 POSEZ LE SUBSTRAT DANS LA DALLE ECCODAL®

Posez le substrat dans les dalles gazon ECCOdal. Utilisez un substrat autocompactant, il se compactera naturellement et vous n'aurez pas à le brosser.



#### 7 SEMEZ

Semez l'herbe dans la dalle ECCOdal.



#### 8 INSPECTEZ

Quelques semaines après la première utilisation, inspectez et, si nécessaire, brossez.

